


# HOE KUNT U NIEUWE ENIGMA2 IMAGE DOWNLOADEN OP UW SAB UNIX F+ SOLO ONTVANGER VIA USB MEMORY STICK?

- 1- U dient de laatste Enigma2 image voor uw ontvanger te downloaden via [www.dvbstand.com](http://www.dvbstand.com) . Dat is een winrar file. U dient deze file uit te pakken met de winrar programma [www.winrar.nl](http://www.winrar.nl). Hiermee krijgt u een enigma2 map. U dient deze map naar uw USB memory stick te kopiëren. Sluit hierna uw USB memory stick aan op de ontvanger en zet de ontvanger aan.



- 2- U dient de OK knop op het voorpaneel ingedrukt te houden, zet daarna de ontvanger aan met de aan/uit schakelaar.



3- *F o r c* verschijnt op het voorpanel, druk daarna op de omlaag knop.



4- *E n i g* verschijnt op het voorpanel, druk daarna op de OK knop.



5- *S U C C* verschijnt op het voorpanel, zet daarna de ontvanger uit met de aan/uit schakelaar.



6- U dient de OK knop op het voorpanel ingedrukt te houden en zet daarna de ontvanger aan met de aan/uit schakelaar.



7- *F o r c* verschijnt op het voorpanel, druk daarna op de Rechts knop.



8- *F a c t* verschijnt op het voorpanel en image downloaden zal starten.



9- *U L D* verschijnt op het voorpanel. Wacht tot image downloaden voltooid is.



10- De ontvanger wordt gestart met de nieuwe Enigma2 image.

